



LISTA DE COMPONENTES

1	Armazón *	34	Muelle del tirante del disparador
2	Retén de la corredera *	35	Tornillo del muelle del retén del cargador
3	Muelle del retén de la corredera *	36	Camisa del cargador *
4	Pasador del muelle del retén de la corredera	37	Fondo del cargador *
5	Disparador *	38	Trinquete del fondo del cargador
6	Perno del disparador	39	Muelle del cargador *
7	Tirante del disparador *	40	Aportador *
8	Muelle del disparador	41	Muelle de avance *
9	Perno (3x)	42	Guía del muelle de avance *
10	Eyector *	43	Cañón *
11	Retén del martillo *	44	Cerradura *
12	Muelle del retén del martillo	45	Guión
13	Perno del retén del martillo *	46	Pasador del guión
14	Palanca del bloqueo	47	Advertidor *
15	Muelle de la palanca del bloqueo	48	Muelle del advertidor *
16	Martillo *	49	Tuerca del advertidor *
17	Interruptor *	50	Extractor *
18	Perno del martillo	51	Perno del extractor
19	Pasador de seguridad del perno del martillo	52	Muelle del extractor
20	Varilla del muelle de percusión *	53	Alza *
21	Muelle de percusión	54	Percutor
22	Tapón del muelle de percusión *	55	Muelle del percutor
23	Pasador del tapón del muelle de percusión	56	Tornillo de seguridad *
24	Guía del cargador	57	Pasador del percutor
25	Pasador de la guía del cargador	58	Tope del bloqueo del percutor
26	Cacha izquierda *	59	Muelle del tope del bloqueo
27	Cacha derecha *	60	Manipulador del decocking *
28	Tornillo de la cacha (2x)	61	Palanca del decocking *
29	Seguro *	62	Muelle de la planca del decocking *
30	Trinquete del seguro *	63	Elemento de seguridad *
31	Muelle del trinquete del seguro *	64	Seguro derecho *
32	Retén del cargador *	65	Trinquete del seguro derecho *
33	Muelle del retén del cargador	66	Manipulador del decocking derecho *
		67	Arandela (2x) *
		68	Tornillo del disparador *

Nota:

* Los componentes demarcados de esta manera difieren en las variadas versiones, eventualmente en algunas versiones faltan completamente.