





NOMBRES DE LAS PIEZAS

"ASTRA", mod. 1921 (400) calibre 9 mm. (38)

- | | |
|---|---|
| 401. Armadura. | 428. Percutor. |
| 402. Corredera. | 424. Biea del percutor. |
| 403. Cañón. | 426. Pasador del percutor. |
| 404. Muelle recuperador. | 426. Fiedor. |
| 405. Tope del recuperador. | 427. Muelle del fiador. |
| 406. Anillo de sujeción del tope del recuperador. | 428. Seguro automático. |
| 407. Cargador. | 429. Diente oscilante del seguro automático. |
| 408. Extractor. | 430. Muelle del seguro automático. |
| 409. Muelle del extractor. | 431. Pasador del seguro automático. |
| 410. Pasador del extractor. | 432. Guía superior del muelle del percutor. |
| 411. Aguja percutora. | 433. Muelle del percutor. |
| 412. Muelle de la aguja percutora. | 434. Guía inferior del muelle del percutor. |
| 413. Varilla de la aguja percutora. | 436. Disparador. |
| 414. Pasador de la varilla de la aguja percutora. | 436. Biea del disparador. |
| 416. Seguro de alata. | 437. Pasador del disparador. |
| 416. Pitón del muelle del seguro de alata. | 438. Pestillo del cargador. |
| 417. Muelle del seguro de alata. | 439. Pasador para limitar el curso del pestillo del cargador. |
| 418. Retenida de la corronera. | 441. Muelle del disparador. |
| 419. Muelle de la retenida de la corronera. | 442. Pitón del muelle del disparador. |
| 420. Seguro del cargador. | 443. Pasador de la biea del disparador. |
| 421. Muelle del seguro del cargador. | 447. Cacha izquierda. |
| 422. Pasador del seguro del cargador. | 447 bis. Cacha derecha. |
| | 448. Tornillos de cachas. |