

Smith & Wesson®




M&P

COMPACT



B
borchers
www.borchers.es

- Lomos de empuñadura integrales e intercambiables.
- Todas las piezas metálicas en acero inox. con melonite. Dureza 68 HRc.
- Calibres: 9 Para. (12+1) / .40 / .357 Sig. (10+1).
- Con todos los seguros automáticos, no precisa apretar el disparador para su desmontaje.
- Reducidas dimensiones y peso. Control total de tiro: reeleva menos que muchas pistolas de tamaño normal.



Smith & Wesson

Pistola M&P9 Compact

Una pistola semiautomática de tercera generación:

- Armazón de polímero (Zytel®), con un chasis de acero inoxidable.
- Seguros automáticos.
- Cargador de alta capacidad.
- Guardamonte sobredimensionado.
- Rail tipo Picatinny.



Smith & Wesson



Smith & Wesson

Pistola M&P9 Compact

Con soluciones específicas de S&W:

- Sistema de bloqueo interno (Opcional).
- Piezas metálicas acabadas en Melonite®.
- Retén de la corredera ambidextro.
- Retén del cargador reversible.
- Lomos de empuñadura intercambiables y en diferentes tamaños.



Smith & Wesson



Imagen comparativa entre la S&W M&P9 y la M&P9 Compact

	M&P9	M&P9 C
Capacidad	17+1	12+1
Long. del cañón	108 mm	89 mm
Peso (descargada)	680 g	615 g
Long. total	190 mm	170 mm
Altura	140 mm	109 mm
Peso	31 mm	31 mm
Radio de Miras	163 mm	146 mm



Smith & Wesson



Cargadores de la S&W M&P9 Compact

con tapa sobredimensionada

tapa plana



Smith & Wesson



Con tapa sobredimensionada S&W M&P9 Compact

- Ideal para manos de tamaño grande.
- Mejora el empuñamiento del arma.



Smith & Wesson



Tapa plana S&W M&P9 Compact

- Ideal para manos de tamaño pequeño.
- Facilita su porte discreto con ropas de paisano.



Smith & Wesson



Smith & Wesson



Smith & Wesson®
M&P™
MILITARY & POLICE



Smith & Wesson



Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

1º Pulsar el retén del cargador.



Smith & Wesson



Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

2° retirar el cargador.



Smith & Wesson




Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

3° Retener la corredera en su posición más retrasada, fijándola con el retén de la corredera para mantenerla abierta.

De esta forma, podremos examinar que la recámara del cañón esté vacía.



Smith & Wesson




Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

4° Localizar el pestillo desactivador del fiador.



Smith & Wesson



Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

5° Abatir el pestillo desactivador del fiador
hacia el hueco del cargador.



Smith & Wesson



Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

6° Girar en sentido horario la palanca de desarme.



Smith & Wesson



Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

7° Retirar la corredera hacia delante.



Smith & Wesson




Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

8° Sujetar con cuidado el conjunto del muelle recuperador de la corredera y su guía.
Ahora ya se puede desmontar el conjunto de la corredera-cañón.



Smith & Wesson



Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

9º Desenganchar el conjunto del muelle recuperador de la corredera y su guía, retirándolo por debajo del cañón.

Atención: Muelle bajo presión, controlarle con cuidado.



Smith & Wesson



Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

10° Desbloquear el cañón de su alojamiento.



Smith & Wesson



Desmontaje de la S&W M&P9 Compact

11° Retirar el cañón hacia atrás y por debajo de la corredera.



Smith & Wesson



Cañón de la S&W M&P9 Compact

Acerrojado Sistema SIG Petter

con


Indicador de cartucho en recámara



Smith & Wesson

Desmontaje básico de la S&W M&P9 Compact





Desmontaje de la aguja percutora S&W M&P9 Compact

1º Con la herramienta que fija el lomo de la empuñadura o una similar, presionar hacia delante el casquillo-guía de la aguja percutora.

Atención: Muelle bajo presión, controlarle con cuidado.



Smith & Wesson



Desmontaje de la aguja percutora S&W M&P9 Compact

2º Retirar hacia abajo la tapa de la corredera.



Smith & Wesson



Desmontaje de la aguja percutora S&W M&P9 Compact

3º Presionar el seguro de aguja percutora.



Smith & Wesson




Desmontaje de la aguja percutora S&W M&P9 Compact

4º Retirar hacia atrás el conjunto de aguja percutora.



Smith & Wesson




Desmontaje de la aguja percutora S&W M&P9 Compact

5° Retirando el muelle de la aguja percutora hacia atrás, podrá retirarse los dos medio-collarines que le fijan al conjunto.



Smith & Wesson



Desmontaje de la aguja percutora S&W M&P9 Compact

6° Separando los dos medio-collarines hacia el frente, podrá retirarse a continuación, y en la misma dirección, el casquillo-guía de la aguja percutora y el contra-muelle del mencionado casquillo.



Smith & Wesson



Desmontaje del lomo de la empuñadura S&W M&P9 Compact

1º Rotando 1/4 de vuelta (en cualquier dirección) la tapa de la herramienta que fija el lomo de la empuñadura se podrá retirarla de su alojamiento en el armazón.



Smith & Wesson



Desmontaje del lomo de la empuñadura S&W M&P9 Compact

2º Desenclavar retirando hacia atrás el lomo
de la empuñadura.



Smith & Wesson



Desmontaje del lomo de la empuñadura S&W M&P9 Compact

3º reemplace el lomo de la empuñadura por otra más apropiada a su mano.





Smith & Wesson



Smith & Wesson

Imagen comparativa entre los
tres lomos de empuñadura de la
S&W M&P9 Compact






Botón de retén del cargador reversible

S&W M&P9 Compact

1º Desalojar la varilla-muelle del botón de retén del cargador de su alojamiento mediante un destornillador, quedando suelto en mitad del armazón.



Smith & Wesson



Botón de retén del cargador reversible

S&W M&P9 Compact

2° Retirar el botón de retén del cargador por un costado del armazón, para alojarlo acto seguido por el contrario (izq. o dcha.). Alojarse de nuevo la varilla-muelle de nuevo en su sitio, para dar tensión a este botón.



Smith & Wesson




Botón de retén del cargador
reversible

S&W M&P9 Compact

3° Repetir los pasos anteriormente descritos para
cambiar cuando se desee este botón retén del cargador.



Smith & Wesson



Guías de la corredera

Chasis
rígido de
acero
inoxidable


Muelle del
disparador

Pestillo del
retén de la
corredera

Palanca doble del
retén de la
corredera



Smith & Wesson




Retén de la corredera S&W M&P9 Compact


1º La teja elevadora del cargador es la encargada de retener la corredera atrás, una vez descargada la pistola.



Smith & Wesson



Smith & Wesson



Seguros de la S&W M&P9 Compact

- 1° Seguro de la aguja percutora
- 2° Seguro del cargador (optional)
- 3° Pestillo desactivador del fiador
- 4° Seguro del disparador articulado



Smith & Wesson