


SIN RANPA
 EL TETON CHOCARIA EN LA PARTE DE
 ARRIBA * PARA SALIR



RANPA
 AL ENTRAR EL TIRADOR
 EL TETON SE MITE SOLO PARA ADEENTRO