

KRIEGHOFF PARABELLUM – KALIBER 9MM

BEDIENUNGSANLEITUNG

 **KRIEGHOFF**



Krieghoff Selbstladepistole PARABELLUM – Kaliber 9mm

Sicherheitsregeln –
Krieghoff PARABELLUM Modell P08

Warnhinweis!

Lesen Sie diese Anleitung und machen Sie sich mit allen Sicherheitsregeln vertraut bevor Sie die Waffe benutzen.

Unsachgemäßer Umgang mit Waffen kann tödliche Folgen haben!

Halten Sie die Mündung der Waffe immer in eine Richtung, in der Sie weder sich selbst noch andere gefährden! Der Gefährdungsbereich der Geschosse kann 3 km und darüber hinaus betragen!

Schießen Sie niemals auf harte Oberflächen, einschließlich Wasser, da Querschläger in unvorhersehbare Richtungen abgelenkt werden können.

Richten Sie niemals eine Waffe auf eine andere Person oder sich selbst!

	Seite
Sicherheitsbestimmungen	4
Geschichte	8
Merkmale und Funktion der Krieghoff PARABELLUM	9
Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM	10
Laden des Magazins	10
Einsetzen des Magazins in die Pistole	12
Bedienung der Sicherung	13
Pistole schussbereit machen	14
Schießen mit der PARABELLUM	15
Entladen / Entspannen der Pistole	16
Zerlegen	17
Zusammensetzen	19
Aufsetzen von Lauf und Verschluss auf das Griffstück	20
Technische Daten	21
Teileliste	22

Sicherheitsbestimmungen für die Handhabung der Krieghoff PARABELLUM P08

Wichtige Warnung: Jeder, der mit dieser Waffe umgeht, MUSS diese Sicherheitsbestimmungen lesen und befolgen. Jeder, der Schusswaffen benutzt, ist für die Sicherheit selbst verantwortlich!
Allgemeine Sicherheitsregeln für die Verwendung von Schusswaffen:

1. Machen Sie sich vor der Benutzung mit der Handhabung und Funktion der Waffe vertraut. Lesen und verstehen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen.
2. Halten Sie die Mündung immer in eine Richtung, in der niemand gefährdet wird. Richten Sie die Waffe niemals auf etwas, auf das Sie nicht schießen wollen, ganz besonders

nicht auf Personen oder sich selbst.

3. Behandeln Sie die Waffe immer so, als ob sie geladen und schussbereit ist.
4. Berühren Sie nicht den Abzug und halten Sie den Finger außerhalb des Abzugsbügels bis Sie bereit zum Schießen sind.
5. Lassen Sie die Waffe entladen und den Verschluss offen, bis Sie sie tatsächlich benutzen wollen.
6. Bevor Sie die Waffe einer anderen Person übergeben, entladen Sie die Waffe und öffnen Sie den Verschluss.
7. Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass

der Lauf frei von Fremdkörpern (Wasser, Erde, Steckgeschosse usw.) ist.

8. Laden Sie die Waffe erst unmittelbar vor der Schussabgabe.
9. Achten Sie darauf, dass die Sicherung in Stellung "gesichert" steht, entsichern Sie erst unmittelbar vor der Schussabgabe.
10. Behandeln Sie die Waffe immer als geladen. Verlassen Sie sich nie auf eine Sicherung, welcher Art auch immer.
11. Vor dem Schießen vergewissern, dass Sie das Ziel klar erkennen und ausreichender Kugelfang gegeben ist. Die Gefährdung anderer Pers. und fremden Eigentums muss ausgeschlossen sein.

Sicherheitsbestimmungen für die Handhabung der Krieghoff PARABELLUM P08

12. Richten Sie die Waffe niemals auf Personen und niemals auf Gegenstände, auf die Sie nicht schießen wollen.

13. Beachten Sie, dass der Gefährdungsbereich der Geschosse 3 km und mehr betragen und dass davon tödliche Gefahr ausgehen oder fremdes Eigentum beschädigt werden kann.

14. Schießen Sie niemals senkrecht oder im hohen Winkel in die Luft.

15. Berühren Sie den Abzug erst, wenn Sie das Ziel klar anvisiert haben.

16. Denken Sie vor dem Schuss! Wenn der Abzug betätigt ist, kann nichts die Kugel zurückholen.

17. Schießen ist ein ernsthafter Sport. Für Späße und Unfug mit Waffen gibt es keine Entschuldigung.

18. Es ist verboten Schusswaffen unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen zu benutzen. Schießen Sie auch nicht, wenn Sie übermüdet, unterkühlt oder in anderer Weise physisch oder psychisch beeinträchtigt sind.

19. Verwenden Sie ausschließlich Fabrikmunition in gutem Zustand.

20. Die Verwendung wiedergeladener Munition kann zu Beschädigung oder Zerstörung der Waffe führen und Tod, Verletzung oder Beschädigung fremden Eigentums nach sich ziehen.

21. Verwenden Sie ausschließlich Munition, im richtigen Kaliber, also 9mm PARABELLUM (Luger). Verwenden Sie niemals Munition mit erhöhtem Gasdruck.

22. Entsorgen Sie unbrauchbare Munition sicher.

23. Vergewissern Sie sich, dass sich niemand im Bereich des Hülsenauswurfs aufhält. Ausgeworfene Hülsen können schwere Verletzungen verursachen.

24. Vermeiden Sie Querschläger. Schießen Sie niemals auf harte Oberflächen wie Stein oder Wasser.

Sicherheitsbestimmungen für die Handhabung der Krieghoff PARABELLUM P08

25. Führen Sie die Waffe niemals fertig geladen und schussbereit, auch nicht "gesichert"!

26. Niemals mit geladener Waffe in ein Fahrzeug oder einen Hochsitz besteigen oder verlassen oder ein Hindernis (Zäune, Gräben Hecken usw.) überwinden.

27. Vergewissern Sie sich vor dem Schießen, dass die Waffe in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Bei Defekten wenden Sie sich sofort an Krieghoff.

28. Nehmen Sie an der Waffe keinerlei Veränderungen vor.

29. Benutzen Sie niemals eine Waffe, die fehlerhaft funktioniert. Betätigen Sie einen klemmenden Verschluss niemals mit Gewalt – dadurch kann eine Patrone gezündet werden und unter Umständen tödliche Verletzungen oder Beschädigungen verursachen.

30. Entladen Sie die Waffe und öffnen Sie den Verschluss grundsätzlich, bevor Sie sie ablegen.

31. Sie sind dafür verantwortlich, dass Unbefugte und insbesondere Kinder keinen Zugang zu ihrer Waffe haben.

32. Halten Sie ihre Waffe immer entsprechend der Vorschriften unter Verschluss, damit Unbefugte keinen Zugang dazu bekommen.

33. Verwahren Sie Waffe und Munition immer separat verschlossen und sicher vor dem Zugriff von Unbefugten und Kindern.

34. Halten Sie Ihre Finger und andere Körperteile niemals in den Bereich der Mündung, der beweglichen Verschlusssteile oder des Hülsenauswurfs.

35. Verwenden Sie die Waffe niemals als Werkzeug, z. B. als Hammer, Hebel usw.

Sicherheitsbestimmungen für die Handhabung der Krieghoff PARABELLUM P08

36. **Wichtig:** Entladen Sie die Waffe unbedingt vollständig, bevor Sie sie reinigen.

37. Falls Sie Ihre Waffe verkaufen, übergeben Sie an den Erwerber die Bedienungsanleitung und alle übrigen Dokumente, die zu der Waffe gehören.

38. Tragen Sie beim Schießen immer Gehörschutz und Schutzbrille.

Missachtung dieser Sicherheitsbestimmungen kann zu schweren und tödlichen Verletzungen und zu Sachbeschädigung führen.

Geschichte

Die neue Selbstladepistole Krieghoff PARABELLUM, Kaliber 9mm

Die Krieghoff PARABELLUM ist legendär. Ihre Präzision und Zuverlässigkeit, die Konstruktion und praktisch unbegrenzte Lebensdauer sind einzigartig.

Die Geschichte der Krieghoff PARABELLUM Pistolen beginnt in den 30er-Jahren und setzt sich jetzt, im 21. Jahrhundert, mit einer limitierten Sonderreihe von 200 Pistolen fort.

Obwohl sie ihre Bekanntheit ihrer Rolle als Ordonanzwaffe im frühen 20. Jahrhundert bei vielen militärischen und polizeilichen Organisationen verdankt, ist die zivile Version der "PARABELLUM" die in Sammlerkreisen begehrteste Variante dieser berühmten Pistole. Die Produktion dieser, einst bei Krieghoff entwickelten Pistolen, wurde nun, nach einer Unterbrechung von über sechzig Jahren, wieder aufgenommen. Das Krieghoff Emblem der Schwertanker (c), das jede dieser Pistolen trägt, ist die Garantie für Präzision, Schussleistung und höchste Qualität.

Merkmale und Funktion der Krieghoff PARABELLUM

Die Pistole ist ein starr verriegelter Rückstoßlader mit einer federgespannten Schlagbolzenzündung für Einzelschüsse. Sie ist mit einer mechanischen Hebelsicherung versehen. Beim Schuss gleiten Lauf und Verschluss starr verriegelt geradlinig zurück, bis die Gelenkknöpfe auf die Öffnungskurven am Griffstück auflaufen. Dadurch wird das Gelenk aufgeknickt. Der Lauf mit Gabelgehäuse hat inzwischen seine Rücklaufbewegung durch Anschlag des Begrenzungsstollens auf das Griffstück beendet, während die Kammer infolge der enthaltenen Beschleunigung bis in ihre hintere Totlage zurückgleitet. Der Auswerfer hat die abgeschossene Hülse mitgenommen, bis diese an den Auswerfer stößt und nach oben ausgeworfen wird. Durch die Rückwärtsbe-

wegung der Kammer wird das Kniegelenk ganz aufgeknickt. Dadurch ist der Schlagbolzen durch die Spannnase am Vordergelenk und ebenso die Schließfeder durch den Kupplungshaken gespannt worden. Nach Beendigung der Rücklaufbewegung zieht die gespannte Schließfeder das Gelenk nach unten und schnellt die Kammer wieder nach vorne. Dabei wird die oberste Patrone aus dem Magazin mitgenommen und in den Lauf geschoben. Lauf und Verschluss gleiten gemeinsam in die Schussstellung vor. Beim Vorgehen der Kammer wird die Nase am Schlagbolzen durch den in die Gleitbahn vorstehenden Stollen der Abzugstange aufgefangen, der Schlagbolzen bleibt gespannt. Die Pistole ist fertig geladen für den nächsten Schuss.

Durch die Rückwärtsbewegung von Lauf und Gabelgehäuse ist die Verbindung von Abzug und Abzugstange unterbrochen worden. Ist nun der Abzug nach dem Schuss nicht losgelassen worden, so läuft beim Vorgehen von Lauf und Verschluss der Stift der Abzugstange auf den Winkelhebel auf; Hebel und Stange bleiben also entkoppelt. Erst wenn der Abzug losgelassen wird, kann der Stift unter den Winkelhebel vortreten und dadurch ist die Verbindung von Abzug und Abzugstange wieder hergestellt. Ein Doppeln der Pistole ist durch diese Einrichtung ausgeschlossen.

WARNUNG!! Eine Schussauslösung ist auch bei zerlegter Pistole möglich! Sogar bei abgenommenem Griffstück!

Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Laden des Magazins



- Halten Sie die Pistole in eine sichere Richtung und stellen Sie die Sicherung auf "gesichert".
- Legen Sie den Abzugsfinger ausgestreckt an das Griffstück und drücken Sie auf den Magazinhalteknopf.
- Entnehmen Sie das Magazin aus dem Griff.
- Halten Sie das Magazin in der linken Hand und schieben Sie den Knopf am Zubringer mit dem Daumen nach unten bis sich eine Patrone, Boden zuerst, unter die Magazinlippen einschieben lässt. Den Vorgang wiederholen, bis das Magazin mit maximal acht Patronen geladen ist.
- Zum Entleeren des Magazins den Zubringer ein wenig nach unten anziehen; die oberste Patrone lässt sich daraufhin leicht aus dem Magazin abstreifen.

Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Laden des Magazins



Das Füllen und Entleeren des Magazins sollte grundsätzlich nur mittels des jeder Pistole beigegebenen Universalwerkzeugs geschehen. Es ist darauf zu achten, dass nach jeder Patrone der Zubringer losgelassen wird, damit sich die Patronen richtig im Magazin lagern. Der Patronenzubringer darf nicht zu stark angezogen und plötzlich losgelassen werden, weil dadurch die Magazinlippen beschädigt werden können, was zu Zuführungsstörungen (Ladehemmungen) führen kann.

Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Einsetzen des Magazins in die Pistole



- Die rechte Hand umfasst die gesicherte Pistole am Griff, Zeigefinger liegt ausgestreckt am Griffstück.
- Die linke Hand führt das Magazin in die Waffe ein, bis der Magazinhalter einschnappt. Durch einen leichten Schlag mit der linken Handfläche auf den Magazinboden wird ein sicheres Einschnappen des Magazinhalters erreicht.

Achtung!

Halten Sie die Mündung in eine sichere Richtung und stellen Sie die Sicherung auf "gesichert". Finger weg vom Abzug!

Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Bedienung der Sicherung



Die Sicherung befindet sich hinten, an der linken Seite des Griffstücks.

Zum Sichern wird der Sicherungshebel nach hinten geschwenkt, so dass das Wort "gesichert" sichtbar wird. Die gespannte Waffe kann gesichert entladen werden.

Zum Entsichern wird der Sicherungshebel nach vorne geschwenkt, so dass das Wort "gesichert" verdeckt wird.

Die Pistole ist nun entsichert und schussbereit.

Achtung!

Halten Sie die Mündung in eine sichere Richtung. Verlassen Sie sich niemals allein auf die Sicherung. Betrachten Sie die Waffe immer als geladen und schussbereit!

Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Pistole schussbereit machen



Achtung!

Die geladene Pistole ist immer sofort zu sichern. Finger weg vom Abzug!



- Die **gesicherte Waffe** in der rechten Hand halten.

- Den Finger nicht an den Abzug, sondern ausgestreckt an den Abzugsbügel halten.

- Bei gespanntem Schloss kann die Pistole in gesichertem Zustand geladen werden.

- Durch Zurückziehen des Kniegelenk-Verschlusses bis zum Anschlag und anschließendes Vorgehen lassen wird eine Patrone in das Lager eingeführt.

- Befindet sich eine Patrone im Lager, ist auf der Seite des Ausziehers das Wort "geladen" sichtbar.

Die Pistole ist nun fertig geladen und schussbereit. Vergewissern Sie sich, dass die Waffe gesichert ist!

Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Schießen mit der PARABELLUM



Halten Sie die Pistole in Richtung des Ziels, den Zeigefinger außerhalb des Abzugsbügels. Wenn Sie das Ziel aufgefasst haben, entschleunern Sie die Pistole mit dem Daumen. Legen Sie erst jetzt den Zeigefinger an den Abzug und nehmen Sie Druckpunkt. Wenn Sie sicher im Ziel sind, ziehen Sie den Abzug weiter durch.

Nach dem Schuss lassen Sie den Abzug wieder los.

Nach dem Schuss wird die leere Hülse automatisch ausgeworfen und eine neue Patrone ins Lager eingeführt. Die Pistole ist sofort wieder schussbereit.

Sie können weiterschließen, bis das Magazin leer ist.

Wenn die letzte Patrone aus dem Magazin abgefeuert ist, bleibt der Verschluss geöffnet

stehen. Durch den Knopf am Patronenzubringer ist das Verschlussfanggelenk in die Gleitbahn der Kammer gehoben worden und hält den Verschluss in seiner hinteren Lage fest. Soll weitergeschossen werden, so ist das leere Magazin herauszunehmen. Nach dem Einführen eines gefüllten Magazins sind die Gelenkknöpfe kurz anzuheben und loszulassen. Die Waffe ist wieder schussbereit. Das Schließen des offenen Verschlusses nach leergeschossenem Magazin durch Anheben und Loslassen der Gelenkknöpfe ist nur möglich, wenn das Magazin ganz oder teilweise aus der Waffe genommen wird.

Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Entladen / Entspannen



Achtung!
Halten Sie die Mündung in eine sichere Richtung und stellen Sie die Sicherung auf "gesichert". Finger weg vom Abzug!



Entladen einer Patrone aus dem Lager:

- **Achtung – die Waffe ist geladen!**
- Magazin entnehmen

- Durch Zurückziehen des Kniegelenkverschlusses wird die Patrone aus dem Lager ausgezogen.
- Wenn das Schießen beendet ist, überzeugen Sie sich, dass sich keine Patrone mehr im Lager befindet, indem Sie den Verschluss ca. 1cm zurückziehen und visuell überprüfen, dass das Patronenlager leer ist.
- Zum Entspannen des Schlagbolzens und der Schließfeder wird der Verschluss ca. 1cm zurückgezogen. Bei durchgezogenem Abzug den Verschluss langsam wieder nach vorne gleiten lassen.

Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Zerlegen



Achtung:

Halten Sie die Mündung in eine sichere Richtung und stellen Sie die Sicherung auf "gesichert". Entfernen Sie das Magazin und vergewissern Sie sich, dass sich keine Patrone im Lager befindet. Entladen Sie ggf. das Magazin.

- Sichern Sie die Waffe (s. Seite 13)
- Entfernen Sie das Magazin (s. Seite 12)
- Drücken Sie die Mündung gegen eine feste Oberfläche um die Schließfeder zu entlasten.
- Durch Zurückziehen des Kniegelenks den Verschluss ganz öffnen.
- Bei entspannter Feder den Montagehebel an der Seitenplatte senkrecht nach unten schwenken.
- Das Kniegelenk langsam entspannen.
- Lauf und Verschluss können jetzt nach vorne vom Griffstück abgezogen werden.

Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Zerlegen



Das Kniegelenk etwas aufstellen und den Haltestift auf der linken Seite herausziehen.

Das Kniegelenk mit Verschluss, Schlagbolzen und Auszieher lässt sich nun nach hinten aus der Führung herausziehen.

Weiteres Zerlegen ist nicht erforderlich und wird nicht empfohlen!



Zum Ausbau des Schlagbolzens die Führung der Schlagbolzenfeder mit dem Universalwerkzeug zurückdrücken und nach links drehen. Dann dem Federdruck langsam nachgeben. Schlagbolzen und -feder können jetzt entnommen werden.



Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Zusammensetzen

Um die Pistole wieder zusammen zu setzen, sind die Schritte zum Zerlegen in umgekehrter Reihenfolge auszuführen.

Um beim Zusammenbau Beschädigungen zu vermeiden sind folgende Anmerkungen zu beachten:

- Schlagbolzen mit der Feder einsetzen.
 - Die Führung des Schlagbolzens fest in seine Position zurückdrücken und nach rechts drehen, bis sie verriegelt.
 - **Die Markierung auf der Bodenplatte der Führung muss senkrecht stehen.**
 - Verschluss und Kniegelenk in die Führungsschienen der Laufgruppe einführen.
 - Bohrungen in Verschluss und Laufgruppe ausrichten und Sicherungsstift einsetzen.
- Bei korrekter Ausrichtung sollte sich der Stift leicht einführen lassen.

Bedienung und Handhabung der Krieghoff PARABELLUM

Aufsetzen von Lauf und Verschluss auf das Griffstück



- Bei umgedrehtem Griffstück Lauf und Verschlussgruppe in die Führungsschienen einführen.
- Darauf achten, dass Kupplung und Haken richtig ineinandergreifen können.
- Sobald Kupplung und Haken ineinandergreifen, wird die Pistole aufrecht gedreht. Durch Zurückziehen des Verschlusses werden Kupplung und Haken vollständig eingehängt.
- Die Mündung gegen eine feste Oberfläche drücken um die Schließfeder leicht zusammenzudrücken.
- Seitenplatte hinten zuerst ansetzen und flach an den Rahmen andrücken. Der Montagehebel lässt sich jetzt in waagerechte Stellung schwenken.
- Waffe sichern ("gesichert" ist sichtbar).

Die Montage mit folgender Überprüfung abschließen:

Achtung

Halten Sie die Mündung in eine sichere Richtung und stellen Sie die Sicherung auf "gesichert".

Überprüfen Sie bei entladener Waffe die Funktion der Pistole durch mehrfaches Zurückziehen und Schließen des Verschlusses und Betätigen von Sicherung und Abzug.

Technische Daten

Modell	PARABELLUM P08	Pistolengewicht ohne Magazin	835g
Kaliber	9x19mm (9mm PARABELLUM, 9mm Luger)	Magazingewicht leer	60g
Länge der Pistole	220mm	Patronenanzahl im Magazin	max. 8
Breite der Pistole	36mm		
Höhe der Pistole	135mm		
Länge des Laufes	100mm		
Anzahl der Züge	6		
Dralllänge (Rechtsdrall)	250mm		

Pistole zerlegt



Teileliste

1 Lauf und Gabelgehäuse

- 1.1 Lauf
 - 1.1.1 Korn
- 1.2 Hülse
 - 1.2.1 Auswerfer
 - 1.2.2 Abzugstange
 - 1.2.2.1 Stangenbolzen
 - 1.2.2.1.1 Stangenbolzenfeder
 - 1.2.2.1.2 Stangenbolzenstift
 - 1.2.2.2 Abzugstangenfeder
 - 1.2.3 Starker Verbindungsbolzen

2 Verschluss

- 2.1 Kammer
 - 2.1.1 Schlagbolzen
 - 2.1.1.1 Schlagbolzenfeder
 - 2.1.1.2 Federkolben
- 2.2 Auszieher
 - 2.2.1 Auszieherfeder
 - 2.2.2 Auszieherstift

- 2.3 Vordergelenk
 - 2.3.1 Vordergelenkstift
- 2.4 Hintergelenk
 - 2.4.1 Hintergelenkstift
 - 2.4.1.1 Bolzen des Hintergelenkstifts
 - 2.4.2 Kupplungshaken
 - 2.4.2.1 Hakenstift

3 Griffstück

- 3.1 Griffstück
 - 3.1.1 Fangriemenbügel (Öse)
- 3.2 Schließfeder
 - 3.2.1 Kupplungsstange
 - 3.2.2 Kupplungshebel
 - 3.2.2.1 Zylinderstift des Kupplungshebels
- 3.3 Abzug
 - 3.3.1 Abzugsfeder
- 3.4 Deckplatte
 - 3.4.1 Abzugswinkelhebel
 - 3.4.1.1 Stift des Abzugswinkelhebels

- 3.5 Kammerfangstück
 - 3.5.1 Feder des Kammerfanggelenks
- 3.6 Sperrstück
 - 3.6.1 Sperrstücksfeder
- 3.7 Magazinhalter
 - 3.7.1 Magazinhalterfeder
- 3.9.1 Stift des Sicherungshebels
- 3.9.2 Sicherungsriegel
- 3.10 Griffschalenschraube
 - 3.10.1 Linke Griffschale
 - 3.10.2 Rechte Griffschale

4 Magazin

- 4.1 Magazinkörper (Gehäuse)
- 4.2 Magazinfeder (Zubringerfeder)
 - 4.2.1 Federkolben
- 4.3 Zubringer
 - 4.3.1 Zubringerknopf
- 4.4 Bodenstück
 - 4.4.1 Verbindungsstift



H. Krieghoff GmbH
Jagd- und Sportwaffen
Boschstrasse 22
89079 Ulm
Postfach 2610
89016 Ulm
Tel. +49 731 / 4 01 82-0
Fax +49 731 / 4 01 82-70
www.krieghoff.de